

製品の取扱に関するお問い合わせ先

お客様コミュニケーションセンター ギター・ドラムご相談窓口

TEL:0570-056-808(ナビダイヤル)または053-533-5003

営業時間:月～金曜日 10:00～17:00(土/日曜日・センター指定日除く)

URL:<https://jp.yamaha.com/support/>

※都合により、電話番号、名称、営業時間など変更になる場合がございます。

発売元:

株式会社ヤマハミュージックジャパン LM営業部

〒108-8568 東京都港区高輪2-17-11

<https://www.marshallamps.jp/>

MARSHALLAMPS.JP

Marshall



SHREDMASTER
RE-ISSUE PEDAL

このたびはマーシャル製品を

ご購入いただき

誠にありがとうございます。

私たちが心を込めて

設計/製造した本製品を

皆様に末永くご愛用いただけることを

心より願っています。

- The Marshall Team

オリジナルのShredmasterは、私たちの最初のハイゲインペダルであり、劇的な変化を遂げた90年代以降の音楽を象徴する存在です。この60周年記念の復刻版では、細心の注意を払ってオリジナルShredmasterの象徴的なサウンドを忠実に再現しています。ペダルのシャーシもオリジナルの特注デザインを正確に復刻しています。ゴールドのモデル名表記、マーシャルのロゴ、そして頑丈な筐体、全てあなたが期待するとおりにここにあります。往時のShredmasterが奏でた音楽を再現するのか、それとも独自の道を切り開くのか、それはあなた次第です。

はじめに

本機には9V電池または9V電源アダプターいずれかの電力が必要です。

電池で
使用する場合

ペダル底面にある電池ボックスカバーを外し、電池を端子に接続しボックス内にセットしてカバーを元に戻します。長期間使用しないときは、電池を取り外しておいてください。

電源アダプターを
使用する場合

お使いの電源アダプターがペダルと主電源の両方に対応していることを確認してください。(当社取り扱い製品:UV115-0916推奨)

警告:規格外の電源アダプターを使用しないでください。故障の原因となります。

コントロール

エフェクターON時にはフットスイッチの上にあるLEDが点灯します。フットスイッチでON/OFFを切り替えます。

Gain	歪みの量を調節します。右に回すほど歪みが強くなります。
Bass	低音域の量を調節します。右に回すほど強調されます。
Contour	中音域のレスポンスを調節してサウンドのキャラクターを変更します。このコントロールは高音域と低音域にも影響します。
Treble	高音域の量を調節します。右に回すほど強調されます。
Volume	出力レベルを調節します。右に回すほど音量が上がります。

製品仕様

モデル名	Shredmaster
品番	PEDL-00102
タイプ	ディストーション
入出力	1×1/4" 入力、1×1/4" 出力
電源	9-18V DC/センター・マイナス/5.5mm x 2.1mm電源アダプター (当社取り扱い製品:UV115-0916推奨) または9V角電池 (006P型) ※どちらも別売り
消費電流 (9V時)	9mA
入力インピーダンス	1MΩ
出力インピーダンス	25kΩ
本体寸法	110mm×147mm×67mm
本体重量 (電池除く)	0.7kg